


VASKE GUIDE

TRIN
1



Prøv gerne at finde et sted i skyggen, hvor du kan vaske bilen. Det forhindrer sæbeskummet i at blive tørt inden du når at få det rensset af. Når det ikke kan lade sig gøre, skal du rense sæbeskummet et panel ad gangen. Rens med en åben slange, det får vandet til at tildække bilen, som gør det nemmere at tørre af.

TRIN
2

Spray **W6 Flyverustfjerner og fælgrens** på bilens fælg, eller på alle de overflader hvor der kan være bremsestøv.



TRIN
3



Lad **W6** ligge i 5-10 minutter. Det gør at jernholdige partikler opløses og danner en lilla farvet opløsning. Derefter renses resterne med vand.

TRIN
4



Hvis dine hjul er meget beskidte skrub dem med en blød-endet fælgebørste og **W5 Citrus Universalrens**.

TRIN
5

Påfør et tykt lag af **W4 Citrus skum** på hele bilen, med en skumlanser. Hvis du ikke har en skumlanser så kan du fortynde og spraye **W5 Citrus Universalrens** på bilen.



TRIN
6



Lad **W4** eller **W5** ligge på bilen i op til 5 minutter og derefter rens skummet af bilen med et ret stort tryk.

TRIN
7



Spray **W8 Insektfjerner** på de beskidte områder

TRIN
8



Igen, lad **W8** ligge i 5-10 minutter og rens derefter med vand

TRIN
9



Spray **W7 Tjære og limfjerner** direkte på alle tjære pletter. Undgå at få **W7** på dine trim, vinyl eller gummi overflader

TRIN
10



Lad **W7** ligge i
5-10 minutter
og rens derefter med vand

OBS.
W6, W7 og **W8** kan bruges efter behov før vask.
I særlig svære tilfælde kan du bruge **MF1 ZeroR**
Mikrofiberklud til at 'agitere' overfladen

TRIN
11



Start med dine hjul, hjulbuer og udstødning. Brug to spande, den ene med vand og **Gwash**, og den anden med rent vand (gerne med et net i bunden hvis du har et)

TRIN
12



Dyp **WM2 Mikrofiber vaskehandsken** i sæbeskummet, vask et hjul og derefter rens handsken med rent vand, inden du dypper i sæben igen

OBS
Gennem hele vaskeprocessen, skal du sikre at du altid har masse af sæbeskum i vaskehandsken og rens godt i mellemtiden. Hold øje med vandet, det skal ikke blive for beskidt, så udskift vand i begge spande efter behov

OBS
Når du vasker de lakerede overflader starter du altid på den øverste del (tag eller lign.), og arbejder derefter nedad. Vask efterfølgende alle kanter, ved at bruge en 'frem og tilbage', eller 'side til side' bevægelse. Cirkulære bevægelse ved vasken vil fremhæve eventuelle virvelmærker.

TRIN
13

Brug en ny vaskehandske til at vaske den lakerede overflade. Igen, brug en spand med vand og **Gwash**, og en med rent vand (brug net i bunden hvis du har et). Dyp vaskehandsken i bilshampooen, vask et panel ad gangen og rens med rent vand

TRIN
14

Rens bilen godt med rent vand for at fjerne alle sæberester

OBS.
Aldrig brug et rigtigt skum-vaskeskind til at tørre bilen, da de er for grove til moderne bilmaling, og kan derfor ridse bilens overflade.

TRIN
15



Tør alle bilens eksterne overflader med **MF2 Mikrofiber Tørrehåndklæde** eller **MF4 Diamond Mikrofiber Tørrehåndklæde**. Brug et enkelt lag af dit tørrehåndklæde på bilens overflade, træk indad, mod dig selv. Lad bilen ikke tørre selv, da det kan efterlade vandmærker

TRIN
16



Brug **Gtechniq Quick Detailer** og en **MF1 Zero0 Mikrofiberklud** til at opnå det sidste 'spot-free' finish

TRIN
17



Når du har tørret dæk og hjul, påfør **T1 Dæk og trim** på dine dæk. Brug **AP3 Skum Applikator** til at opnå det bedste resultat